デジタル簡易無線用戸別受信機

XEAL3D

351MHz 登録局 JAN : 4969182350456

オープン価格

集合住宅 ビル 工場 など、小さなコミュニティ向けに

手軽に無線で放送ができます。

古い有線放送システムも
ローコスト、工事不要で
無線化できます。

マンション・自治会に

こんな悩みをお持ちの方に

- シンプルで、停電にも対応する一斉放送がしたい。
- 面倒な配線や設置工事はしたくない。
- イニシャルもランニングも、とにかくコストを抑えたい。
- 設定も操作も、とにかく簡単でないとムリ。

低・中層ビルやモールなどの施設に

ロッジ・グランピングなどアウトドア施設に

工場、倉庫、オフィスに

法人向け
467MHz 免許局 タイプもございます。

XEAL4D
JAN : 4969182350463

トランシーバーを送信機にして放送、それを各ご家庭や職場ごとに受信できるのがアルインコの戸別受信機です。

地震の影響で
2階から出火しました。
あわてず非常階段から
避難してください。

マンションや町内会
にもお勧めです。

送信機の例（別売）

＊アルインコの送信機には、受信機の電源が切れていても自動で起動させて最大音量でお知らせする「緊急警報」やチャイム音を鳴らす機能があります。詳しくは販売店にご相談ください。

アルインコの XEAL3D はここが

誰でも開設できる**免許・資格不要のチャンネルを使用**。放送用**送信機の手続きは簡単**な使用届を提出するだけ、**戸別受信機は一切の手続き不要**!
（送信機のデジタル簡易無線登録局3Rは許可証の「登録状」が下りるまで2週間ほどかかります。）

手持ちタイプと車載（固定）タイプが選べる送信機。管理人室だけでなく、見回りしながらや、車に積んでと、**設置場所にとらわれず運用OK!**

非常時には必須、**停電時の乾電池自動切換えに対応!**（別売単三乾電池4本使用時）

信号強度測定機能で、業者に頼らず**適切な設置場所をランプの色で表示!**

適切な場所に置いてACアダプターを接続するだけ、付属のブラケットで壁掛けも可能。
チャンネルは送信機の信号を検知して自動設定するから超お手軽!

定　格

- **受信周波数**
  - ・XEAL3D：351.16875 ～ 351.38125MHz 30ch のうち3 波（登録局）
  - ・XEAL4D：467.00000 ～ 467.40000MHz 65ch のうち3 波（免許局）
- **受信感度**：－0dBμemf（BER1x10^{-2}）
- **消費電力**：約 5W（電源アダプター使用時）
- **電源**：AC100V（付属AC アダプター　出力DC6V）
- **スピーカー出力**：最大出力1W　インピーダンス 8 Ω
- **動作温度範囲**：－10℃～＋ 50℃
- **非常用乾電池**：単三形アルカリ乾電池 4 本（LR6AG 相当品/別売）
- **電池使用時間の目安（常温）**：5 分受信／ 55 分待ち受けの繰返しで 24 時間以上
- **寸法**：112（H）mm × 220（W）mm × 60（D）mm（突起物除く）
- **質量**：約 550 g（乾電池含む）

●標準付属品:

・ACアダプター（EDC327）	1個
・壁掛け用台座（FP0474）	1個
・取り付けネジ（AE0057）	2本
・保証書・取扱説明書	

アルインコ株式会社
■電子事業部
●東 京 支 店　〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3－4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888（代表）
●名古屋支店　〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10－19サンエイビル4階 ☎052-212-0541（代表）
●大 阪 支 店　〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4－9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361（代表）
●福岡営業所　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13－34エコービル2階 ☎092-473-8034（代表）
※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL　https://www.alinco.co.jp/

FNFLFENJ-PE
Ver.1.0.0 XDAL3D